

TAVOLA DI MANUTENZIONE

Specifiche	A primi 1000 km	ogni 5000 km o ogni anno	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo	CONTROLLARE OGNI 500 KM			•
Olio motore sostituzione	1,4 L **	S	S	S
Filtro olio		S	S	S
Candela	CR8EI		S(10)	
Iniezione elettronica			•	
Cavo acceleratore	•	•	•	•
Filtro aria*		•	S(20)	
Gioco valvole	Asp.0.12 - 0.17mm Sc 0.17 - 0.22 mm		C(40)	
Liquido refrigerante	Organico	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	•
Catena trasmissione		CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM		
Frizione		•	•	
Fluidi freni	DOT 4**	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	•
Freni		•	•	•
Viti e dadi		•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•
Pneumatici		•	•	•
Batteria	12V 9Ah	•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione
 (S) Sostituzione, (S10) Sostituire ogni 10000 km, (S20) Sostituire ogni 20000 km,
 (C40) Controllare ogni 40000 km

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **CFMOTO** appena possibile

250DUAL