

## TAVOLA DI MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	ogni 5000 km o ogni anno	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
olio motore controllo		CONTROLLARE OGNI 500 KM			•
olio motore sostituzione	2,5 L **	S	S	S	
Filtro olio		S	S	S	
Candela	TORCH BN8RTI			S	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp.0.10 - 0.15mm Sc 0.25 - 0.31 mm			C(40)	
Liquido refrigerante	Organico	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Cinghia trasmissione			•	•	
Filtro carburante				S (10)	
Frizione			•	•	
Fluido freni	DOT 4**	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12V 12Ah		•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione  
 (S) Sostituzione, (S10) Sostituire ogni 10000 km,  
 (C40) Controllare ogni 40000 km

(\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(\*\*) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione  
 In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **CFMOTO** appena possibile

# 450CL-C