

## TAVOLA DI MANUTENZIONE

	A primi 1000 km	ogni 15000 km o ogni anno	Ispezioni pre guida
Olio motore controllo			•
Olio motore sostituzione	S	S	
Filtro olio	S	S	
Candela		S(30)	
Iniezione elettronica	•	•	
Filtro aria*		S(30)	
Gioco valvole		C(30)	
Liquido refrigerante	•		•
Catena trasmissione	CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM		
Frizione		•	
Fluido freni	•		•
Freni	•	•	•
Viti e dadi	•	•	
Cuscinetti di sterzo	•	•	•
Pneumatici	•	•	•
Batteria		•	

- (•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione  
 (S) Sostituzione, (S15) Sostituire ogni 15000 km, (S30) Sostituire ogni 30000 km  
 (C30) Controllare ogni 30000 km  
 (\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

# 800MT Sport Touring